



# Quick start guide

*This concise guide will help you get started with your Birth Alarm Mobile Premium/Lite and it includes brief references to the comprehensive manual that can be downloaded from our website <http://www.birthalarm.com>. These references take the following format: “(see 2.3)”*

## First use (perform 1x after purchase):

1. Unscrew the Birth Alarm Mobile Premium/Lite and remove the red label from the pole of the battery. The batteries are now in contact with the Birth Alarm Mobile Premium/Lite.
2. Depending on your country of residence, the SIM card may have been provided.
  - If this is the case, then the SIM card will already be inserted into the SIM holder beneath the battery compartment. (see 5.3)
  - If this is not the case, then you must purchase and set up the SIM yourself (see 6). When you have done so, the SIM card must be activated and slotted into the SIM holder. (see 5.3)

Once you have performed these steps on your new Birth Alarm Mobile Premium/Lite, you can reseal it with the screws and proceed with the set-up.

## Get started quickly

### Programming:

1. Take the Birth Alarm Mobile Premium/Lite out of the case and take hold of the special screwdriver.
2. Hold the rear end of the screwdriver against the red square next to the ⏻ symbol for a few seconds. (see 3.2)



3. Whilst you are doing this, the status LED will first flash green 3 times, then blue. When the status LED turns blue, you can remove the screwdriver. *(The Birth Alarm Mobile Premium/Lite is now in programming mode) (see 7.1)*
4. The Birth Alarm Mobile Premium/Lite will now connect to the provider. *(if you have installed a new SIM card, the Birth Alarm Mobile Premium/Lite may perform a number of one-time configurations. This may take several minutes)*
5. When the Birth Alarm Mobile Premium/Lite has established a connection to the provider, the status LED will flash 1x blue and 1x green alternately.
6. Now call the Birth Alarm Mobile Premium/Lite with your own (preferably mobile) telephone. The number for the Birth Alarm Mobile Premium/Lite is stated on the card or on the sticker from the prepaid package that you purchased or which was supplied with the Birth Alarm Mobile Premium/Lite. *(see 7.2.1) (Note! Your mobile phone's caller display feature must be switched on. This means that when you call someone, that person must be able to view your mobile number on the screen of their telephone. If necessary, consult the user manual for your mobile telephone)*
7. The Birth Alarm Mobile Premium/Lite will receive your call and will store your number in the memory.
8. The Birth Alarm Mobile Premium/Lite will now call you back to confirm the number. You do **not** need to answer!
9. The Birth Alarm Mobile Premium/Lite is now programmed for use! After a few seconds, the status LED will alternate between flashing 1x blue and 2x green. *(You now have the option of programming a 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup>, and 4<sup>th</sup> number using the same method. There are 2 alternative methods for programming the internal SIM card. These are by SMS or direct programming on another mobile telephone.)*
10. When you have finished programming the device, wait approximately 2 minutes until the Birth Alarm Mobile Premium/Lite automatically leaves



programming mode and returns to normal status (*When the status is normal, the status LED will flash once briefly every 8 seconds*).

### Testing:

1. Switch on the Birth Alarm Mobile Premium/Lite ([see 10](#)) and then turn the Birth Alarm Mobile Premium/Lite until it is in a vertical position.
2. Wait several seconds until the GSM LED starts flashing (*if you have a Birth Alarm Mobile Premium and you use the sleep mode, then this will only activate when the device is returned to a horizontal position after 20 seconds*).
3. The Birth Alarm Mobile Premium/Lite will call you in a moment. Allow your (mobile) telephone to ring out.

### Installation:

1. Always check that the Birth Alarm Mobile Premium/Lite is working prior to use. ([see 10](#))
2. Switch on the Birth Alarm Mobile Premium/Lite. ([see 3.2](#))
3. Slide the Birth Alarm Mobile Premium/Lite into the holder provided and close this using the clip ([see 11](#)) (You can easily switch the Birth Alarm Mobile Premium/Lite on and off while it is in the holder).
4. Now install the holder under the halter, or, if desired, into the ring on an anti-roll girth using the cable ties (tie wraps).
5. If you are installing the Birth Alarm Mobile Premium/Lite under your mare's halter, it is important that the holder is secured reasonably tightly under the jaw of the mare. (*When the mare is holding its head upright, Birth Alarm Mobile Premium/Lite should hang in a fairly horizontal position*)

### Maintenance:

1. Check that the battery level is sufficient occasionally when visiting your mare. You can do this quickly by checking the colour of the status LED. This should flash green once every eight seconds. If you see a red flash

also, you need to replace the batteries. *(Always replace all 3 batteries simultaneously. Rechargeable batteries should not be used!)*

2. Check the credit on the SIM card occasionally. In order to do this, remove the SIM card from the BA Mobile Premium/Lite and insert it into your own mobile telephone. Next, call the credit/top-up service line for your provider and follow the instructions.



# Beknopte handleiding

*Deze beknopte handleiding helpt u snel van start te gaan met uw Birth Alarm Mobile Premium/Lite. Er volgen telkens korte verwijzingen naar de uitgebreide handleiding welke gedownload kan worden van onze website <http://www.birthalarm.com>. Deze verwijzingen zien er als volgt uit: "(zie §2.3)"*


## De allereerste keer (1x na aanschaf uitvoeren):

1. Schroef de Birth Alarm Mobile Premium/Lite open en verwijder het rode label welke tegen de pool van één van de batterijen zit. De batterijen maken nu contact met de Birth Alarm Mobile Premium/Lite.
2. Afhankelijk van het land waar u woont is de SIM-kaart mogelijk al meegeleverd.
  - Is dit het geval, dan bevindt zich deze reeds in de SIM-houder onder het batterijcompartiment. (zie 5.3)
  - Is dit niet het geval, dan dient u de SIM-kaart zelf aan te schaffen en in te stellen (zie 6) als u dit gedaan heeft moet de SIM-kaart in de SIM-houder worden geschoven. (zie 5.3)

Als u deze stappen bij uw nieuwe Birth Alarm Mobile Premium/Lite hebt uitgevoerd kunt u deze weer dicht schroeven verder gaan met instellen.

## Snel aan de slag

### Programmeren:

1. U neemt de Birth Alarm Mobile Premium/Lite uit de koffer en pakt ook de speciale schroevendraaier.
2. Houd de achterzijde van de schroevendraaier gedurende enkele seconden tegen het rode blokje bij het -symbool. (zie 3.2)

3. Terwijl u dit doet zal de status LED eerst 3x groen oplichten en daarna blauw. Wanneer de status LED blauw oplicht kunt u de schroevendraaier weghalen. (*De Birth Alarm Mobile Premium/Lite staat nu in programmeermodus*) [\(zie 7.1\)](#)
4. De Birth Alarm Mobile Premium/Lite maakt nu verbinding met de provider (*indien u een nieuwe SIM-kaart hebt geïnstalleerd doet de Birth Alarm Mobile Premium/Lite mogelijk enkele eenmalige configuraties. Dit kan enkele minuten duren*)
5. Als de Birth Alarm Mobile Premium/Lite verbinding met de provider heeft zal de status LED afwisselend 1x blauw en 1x groen oplichten
6. Nu belt u met uw eigen (bij voorkeur mobiele) telefoon naar het mobiele nummer van de Birth Alarm Mobile Premium/Lite . Het nummer van de Birth Alarm Mobile Premium/Lite staat op het kaartje of op de sticker van het prepaid-pakket dat u heeft aangeschaft of bijgeleverd is bij de Birth Alarm Mobile Premium/Lite. [\(zie 7.2.1\)](#) (*Let op! De nummerweergave van uw mobiele toestel moet ingeschakeld zijn. Dus wanneer uzelf naar iemand toe belt, moet deze persoon uw mobiele nummer in het scherm van zijn/haar toestel kunnen zien. Raadpleeg indien nodig de handleiding van uw mobiele telefoon*)
7. De Birth Alarm Mobile Premium/Lite ontvangt uw oproep en zal uw nummer opslaan in het geheugen.
8. Ter bevestiging zal de Birth Alarm Mobile Premium/Lite u nu terugbellen. U hoeft deze oproep **niet** op te nemen!
9. De Birth Alarm Mobile Premium/Lite is nu geprogrammeerd! De status LED knippert na enkele seconden afwisselend 1x blauw en 2x groen. (*U heeft nu nog de mogelijkheid om op dezelfde manier een 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, en 4<sup>e</sup> nummer te programmeren. Tevens zijn nog 2 alternatieve methodes om de interne SIM-kaart te programmeren. Namelijk via SMS of direct programmeren via een ander mobiel toestel.*)
10. Als u klaar bent met programmeren wacht u ongeveer 2 minuten totdat de Birth Alarm Mobile Premium/Lite vanzelf de programmeermodus



verlaat, en weer in normale toestand komt (*In normale toestand zal de status LED eens per 8 seconden kort groen oplichten*).

### Testen:

1. Schakel de Birth Alarm Mobile Premium/Lite in **(zie 10)** en draai de Birth Alarm Mobile Premium/Lite vervolgens in verticale positie
2. Wacht enkele seconden totdat de GSM LED gaat knipperen (*indien u een Birth Alarm Mobile Premium heeft en slaapstand gebruikt, dan zal deze pas inschakelen wanneer u hem na 20 seconden weer horizontaal legt*)
3. Binnen korte tijd zal de Birth Alarm Mobile Premium/Lite u nu gaan bellen. Uw (mobiele) telefoon gaat over.

### Installatie:

1. Controleer altijd voor gebruikt of de Birth Alarm Mobile Premium/Lite werkt. **(zie 10)**
2. Schakel de Birth Alarm Mobile Premium/Lite in. **(zie 3.2)**
3. Schuif de Birth Alarm Mobile Premium/Lite in de bijgeleverde houder en sluit deze af middels de sluitclip. **(zie 11)** (U kunt de Birth Alarm Mobile Premium/Lite gewoon in- en uitschakelen terwijl deze in de houder zit)
4. Monteer nu de houder met behulp van de kabelbinders (tie-wraps) onder het halster, of eventueel in de ring van een anti-rolsingel.
5. Indien u de Birth Alarm Mobile Premium/Lite onder het halster van de merrie gebruikt, is het belangrijk dan de houder redelijk strak onder de kaak van de merrie is vastgezet. (*Wanneer de merrie haar hoofd recht houdt dient de Birth Alarm Mobile Premium/Lite ook redelijk in horizontale positie te hangen*)

### Onderhoud:

1. Controleer af en toe wanneer u bij uw merrie bent of het batterijniveau nog voldoende is. Dit kunt u snel doen door de kleur van de status LED te controleren. Deze moet eens per acht seconden groen opflitsen. Ziet u telkens een rode flits, dan dient u de batterijen te vervangen.

*(Batterijen altijd per 3 tegelijk vervangen, en gelieve geen oplaadbare batterijen gebruiken!)*

- 2. Controleer ook af en toe het beltegoed van de SIM-kaart. Hiervoor haalt u de SIM-kaart uit de Birth Alarm Mobile Premium/Lite en steekt deze in uw eigen toestel. Vervolgens belt u naar het beltegoed/opwaardeer servicenummer van uw provider en volgt de instructies op.*



# Kurzanleitung

*Diese Kurzanleitung kann eine Hilfe sein, wenn Sie den Birth Alarm Mobile Premium/Lite schnell verwenden möchten und enthält jeweils kurze Verweise auf die umfassende Bedienungsanleitung, die heruntergeladen werden kann von unserer Homepage: <http://www.birthalarm.com>. Diese Verweise sehen wie folgt aus: "(siehe 2.3)"*

## Die allererste Nutzung (1x nach der Anschaffung durchführen):


1. Den Birth Alarm Mobile Premium/Lite aufschrauben und das rote Etikett entfernen, das sich am Pol einer der Batterien befindet. Jetzt haben die Batterien Kontakt mit dem Birth Alarm Mobile Premium/Lite.
2. Je nach dem Land, in dem Sie wohnen, ist die SIM-Karte möglicherweise schon mitgeliefert worden.
  - Wenn das der Fall ist, dann befindet sich diese bereits im SIM-Halter unter dem Batteriefach. (siehe 5.3)
  - Andernfalls müssen Sie die SIM-Karte selbst kaufen und einstellen (siehe 6). Sie muss dann aktiviert und in den SIM-Halter eingesteckt werden. (siehe 5.3)

Wenn Sie diese Arbeitsschritte bei Ihrem neuen Birth Alarm Mobile Premium/Lite durchgeführt haben, können Sie das Gerät wieder zuschrauben und mit der Einstellung fortfahren.

## Schnellverfahren

### Programmieren:

1. Entnehmen Sie den Birth Alarm Mobile Premium/Lite aus dem Koffer und nehmen Sie den Spezialschraubenzieher in die Hand.

2. Die Rückseite des Schraubenziehers einige Sekunden lang gegen den roten Block beim -Symbol halten. *(siehe 3.2)*
3. Dabei leuchtet das Statuslämpchen erst dreimal grün auf und wird dann blau. Wenn das Statuslämpchen blau aufleuchtet, können Sie den Schraubenzieher wegnehmen. *(Der Birth Alarm Mobile Premium/Lite befindet sich jetzt im Programmiermodus) (siehe 7.1)*
4. Der Birth Alarm Mobile Premium/Lite erstellt jetzt eine Verbindung mit dem Provider. *(wenn Sie eine neue SIM-Karte installiert haben, nimmt der Birth Alarm Mobile Premium/Lite möglicherweise einige einmalige Konfigurationen vor. Das kann einige Minuten lang dauern)*
5. Sobald der Birth Alarm Mobile Premium/Lite eine Verbindung zum Provider erstellt hat, leuchtet das Statuslämpchen abwechselnd einmal blau und einmal grün auf.
6. Nun rufen Sie über Ihr eigenes Telefon (vorzugsweise Ihr Handy) die Mobilnummer des Birth Alarm Mobile Premium/Lite an. Die Nummer des Birth Alarm Mobile Premium/Lite steht auf der Karte oder dem Etikett des Prepaid-Pakets, das Sie angeschafft haben oder das beim Birth Alarm Mobile Premium/Lite mitgeliefert wurde. *(siehe 7.2.1)* *(Achtung! Die Nummernanzeige Ihres Mobiltelefons muss eingeschaltet sein. Wenn Sie also selbst jemanden anrufen, muss diese Person Ihre Mobilnummer auf dem Display des eigenen Geräts erkennen können. Je nach Bedarf ziehen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons hinzu)*
7. Der Birth Alarm Mobile Premium/Lite empfängt Ihren Anruf und speichert Ihre Nummer.
8. Zur Bestätigung ruft der Birth Alarm Mobile Premium/Lite Sie jetzt zurück. Diesen Anruf brauchen Sie **nicht** anzunehmen!
9. Der Birth Alarm Mobile Premium/Lite ist jetzt programmiert! Nach einigen Sekunden blinkt das Statuslämpchen abwechselnd einmal blau und zweimal grün. *(Jetzt haben Sie noch die Möglichkeit, in gleicher Weise eine zweite, dritte und vierte Nummer einzuprogrammieren.)*

*Außerdem gibt es noch zwei alternative Verfahren zum Programmieren der internen SIM-Karte. Hierbei bietet sich die SMS-Methode oder die Direktprogrammierung über ein anderes Mobiltelefon an.)*

10. Wenn Sie mit dem Programmieren fertig sind, warten Sie ungefähr 2 Minuten lang, bis der Birth Alarm Mobile Premium/Lite von selbst den Programmiermodus verlässt und den Normalzustand erreicht (*Im normalen Zustand leuchtet das Statuslämpchen alle 8 Sekunden kurz grün auf*).

### Testen:

1. Den Birth Alarm Mobile Premium/Lite einschalten (*siehe 10*) und den Birth Alarm Mobile Premium/Lite dann in die vertikale Stellung drehen
2. Einige Sekunden lang warten, bis das GSM-Lämpchen blinkt (*wenn Sie einen Birth Alarm Mobile Premium besitzen und den Sleep-Modus verwenden, so springt dieser erst dann an, wenn Sie ihn nach 20 Sekunden wieder in die horizontale Position bringen*)
3. Innerhalb kurzer Zeit ruft der Birth Alarm Mobile Premium/Lite Sie an. Ihr Telefon / Handy klingelt.

### Installation:

1. Vor der Verwendung immer erst prüfen, ob der Birth Alarm Mobile Premium/Lite auch funktioniert. (*siehe 10*)
2. Den Birth Alarm Mobile Premium/Lite einschalten (*siehe 3.2*)
3. Den Birth Alarm Mobile Premium/Lite in den mitgelieferten Halter einstecken und mit der Verschlussklemme abschließen (*siehe 11*) (Sie können den Birth Alarm Mobile Premium/Lite ganz normal ein- und ausschalten, während er sich im Halter befindet)
4. Jetzt befestigen Sie den Halter mithilfe der Kabelbinder (Tie Wraps) entweder unter dem Halfter oder auch im Ring eines Antiröllgurts.
5. Wenn Sie den Birth Alarm Mobile Premium/Lite unter dem Halfter der Stute befestigen, ist unbedingt darauf zu achten, dass der Halter ziemlich fest unter dem Kinn der Stute hängt. (*Wenn die Stute den*



*Kopf gerade hält, muss der Birth Alarm Mobile Premium/Lite auch einigermaßen horizontal hängen)*

### **Wartung:**

1. Wenn Sie Ihre Stute besuchen, so überprüfen Sie ab und zu, ob der Ladezustand der Batterie noch ausreichend ist. Das ist schnell erledigt, indem Sie die Farbe des Statuslämpchens kontrollieren. Dieses muss einmal alle acht Sekunden grün aufleuchten. Wenn Sie ein rotes Blinklicht sehen, ist ein Batteriewechsel erforderlich. *(Die Batterien immer alle drei gleichzeitig auswechseln und bitte keine aufladbaren Batterien verwenden!)*
2. *Überprüfen Sie auch ab und zu das Telefonguthaben auf der SIM-Karte. Dazu entnehmen Sie die SIM-Karte aus dem Birth Alarm Mobile Premium/Lite und stecken sie in Ihr eigenes Gerät ein. Daraufhin rufen Sie den Service für das Telefonguthaben/den Aufwertungsservice Ihres Providers an und folgen den Anweisungen.*

# Guide de démarrage rapide

Ce manuel d'utilisation abrégé vous permet de commencer rapidement à utiliser votre Birth Alarm Mobile Premium/Lite. Ce guide de démarrage rapide contient systématiquement de brèves références au manuel d'utilisation détaillé qui peut être téléchargé de notre site internet : <http://www.birthalarm.com>. Ces références sont indiquées comme suit : "(voir §2.3)"

## La toute première fois (à exécuter la 1<sup>ère</sup> fois après l'achat) :

1. Dévissez le Birth Alarm Mobile Premium/Lite pour l'ouvrir et enlevez l'étiquette rouge posée sur le pôle d'une des piles. Les piles sont maintenant en contact avec le Birth Alarm Mobile Premium/Lite.
2. En fonction de votre pays de résidence, il est possible que la carte SIM soit livrée avec l'appareil.
  - Si tel est le cas, celle-ci se trouve déjà dans le support de carte SIM sous le logement des piles. (voir 5.3)
  - Si ce n'est pas le cas, vous devez alors vous procurer vous-même la carte SIM et la configurer. (Voir 6) Une fois que c'est fait, la carte SIM doit être insérée dans le support de carte SIM. (Voir 5.3)

Une fois que vous avez exécuté toutes ces étapes pour votre nouvel Birth Alarm Mobile Premium/Lite, vous pouvez refermer celui-ci et continuer la configuration.

## Débuter rapidement

### Programmation :

1. Sortez le Birth Alarm Mobile Premium/Lite de la boîte, ainsi que le tournevis spécial.



2. Pendant quelques secondes, maintenez l'arrière du tournevis spécial contre le petit carré rouge figurant près du symbole. *(Voir 3.2)*
3. Ce faisant, vous verrez que le voyant s'allume 3 fois en vert, puis en bleu. Lorsque le voyant d'état est bleu, vous pouvez retirer le tournevis. *(Le Birth Alarm Mobile Premium/Lite est maintenant en mode programmation.) (Voir 7.1)*
4. Le Birth Alarm Mobile Premium/Lite établit maintenant la connexion avec l'opérateur. *(Si vous avez installé une nouvelle carte SIM, il est possible que le Birth Alarm Mobile Premium/Lite effectue quelques configurations uniques. Cela peut prendre quelques minutes.)*
5. Lorsque la connexion est établie entre le Birth Alarm Mobile Premium/Lite et l'opérateur, le voyant d'état clignotera en alternance 1x en bleu et 1x en vert.
6. Maintenant, appelez le numéro mobile du Birth Alarm Mobile Premium/Lite depuis votre propre téléphone (de préférence un portable). Le numéro du Birth Alarm Mobile Premium/Lite est indiqué sur la petite carte ou l'autocollant du pack prépayé que vous avez acheté ou livré avec le Birth Alarm Mobile Premium/Lite. *(Voir 7.2.1)* *(Attention ! L'identification de l'appelant doit être activée sur votre téléphone portable. Donc, lorsque vous téléphonez à quelqu'un, cette personne doit pouvoir voir votre numéro de portable sur l'écran de son téléphone. Si nécessaire, consultez le mode d'emploi de votre téléphone portable.)*
7. Le Birth Alarm Mobile Premium/Lite reçoit votre appel et enregistre votre numéro dans sa mémoire.
8. En guise de confirmation, le Birth Alarm Mobile Premium/Lite vous rappelle. Vous ne devez **pas** prendre cet appel !
9. Votre Birth Alarm Mobile Premium/Lite est maintenant programmé ! Après quelques secondes, le voyant d'état clignote en alternance, 1x en bleu et 2x en vert. *(Vous pouvez encore programmer de la même manière 2<sup>ème</sup>, un 3<sup>ème</sup>, et un 4<sup>ème</sup> numéro. Il existe également deux*



*autres méthodes pour programmer la carte SIM interne, notamment via la carte SIM ou directement depuis un autre téléphone portable.)*

10. Lorsque la programmation est effectuée, attendez encore environ 2 minutes jusqu'à ce que Birth Alarm Mobile Premium/Lite quitte de lui-même le mode de programmation et reviennent en position normale. *(En position normale, le voyant d'état s'allumera en vert une fois toutes les 8 secondes).*

### Test :

1. Allumez le Birth Alarm Mobile Premium/Lite **(voir § 10)** et tournez ensuite le Birth Alarm Mobile Premium/Lite en position verticale.
2. Patientez quelques secondes jusqu'à ce que le voyant GSM clignote. *(Si vous avez un Birth Alarm Mobile Premium et l'utilisez en mode veille, celui-ci s'activera dès que vous aurez remis l'appareil à l'horizontale pendant 20 secondes)*
3. Tout de suite après, le Birth Alarm Mobile Premium/Lite va vous appeler. Votre téléphone (portable) sonne.

### Installation :

1. Avant l'emploi, vérifiez toujours si le Birth Alarm Mobile Premium/Lite fonctionne. **(voir 10)**
2. Allumez le Birth Alarm Mobile Premium/Lite **(voir 3.2)**
3. Glissez le Birth Alarm Mobile Premium/Lite dans le support prévu à cet effet, et refermez celui-ci à l'aide du fermoir. **(Voir 11)** (Il est possible d'allumer et d'éteindre le Birth Alarm Mobile Premium/Lite lorsque celui-ci est déjà dans son support.)
4. Posez maintenant le support à l'aide des serre-fils (tie-wraps) sous le licol, ou éventuellement dans l'anneau d'un surfaix antiretournement.
5. Si vous utilisez le Birth Alarm Mobile Premium/Lite sous le licol de la jument, il est important que le support soit fixé assez fermement sous la mâchoire de la jument. *(Lorsque la jument tient sa tête droite, le*





*Birth Alarm Mobile Premium/Lite doit également se trouver dans une position suffisamment horizontale.)*

### Entretien :

1. De temps à autre, lorsque vous êtes près de votre jument, contrôlez si le niveau de la batterie est toujours suffisant. Cela se fait rapidement en vérifiant la couleur du voyant d'état. Celui-ci doit s'allumer en vert une fois toutes les huit secondes. Si vous voyez un flash rouge, cela signifie que les piles doivent être remplacées. *(Toujours remplacer les piles par 3 et veuillez ne pas utiliser de piles rechargeables !)*
2. Vérifiez aussi de temps à autre le crédit d'appels de votre carte SIM. *Pour cela, sortez la carte SIM du BA Mobile Premium/Lite et insérez-la dans votre téléphone portable. Ensuite, appelez le service crédit d'appels/recharge de votre opérateur et suivez les instructions.*



# Kortfattade handledning

Denna kortfattade handledning hjälper att snabbt komma igång med din Birth Alarm Mobile Premium/Lite. Denna Quick-Start Guide innehåller korta hänvisningar till den omfattande manualen som kan laddas ner via var hemsida <http://www.birthalarm.com>. Dessa referenser har följande format: "(se 2.3)"


## Första användningen (utförs 1:a gången efter köpet):

1. Skruva av Birth Alarm Birth Alarm Mobile Premium/Lite och ta bort den röda etiketten från pollen på batteriet. Batterierna är nu i kontakt med Birth Alarm Mobile Premium/Lite.
2. Beroende på vilket land du bor i kan SIM-kortet ha inkluderats.
  - Om så är fallet sitter SIM-kortet redan i SIM-korthållaren under batterifacket. (se 5.3)
  - Om så inte är fallet måste du köpa och själv ställa in SIM-kortet (se 6). När du har gjort det måste SIM-kortet aktiveras och placeras i SIM-korthållaren. (se 5.3)

När du har utfört dessa steg på din nya Birth Alarm Mobile Premium/Lite kan du försluta den med skruvar och fortsätta med inställningarna.

## Kom igång snabbt

### Programmering:

1. Ta Birth Alarm Mobile Premium/Lite ur kåpan och ta tag i den speciella skruvmejseln.
2. Håll den bakre delen av skruvmejseln mot den röda rutan bredvid  symbolen i några sekunder. (se 3.2)
3. När du gör detta kommer statusindikatorn blinka grönt 3 gånger, sedan blått. När statusindikatorn är blå kan du ta bort skruvmejseln.

(Birth Alarm Mobile Premium/Lite är nu i programmeringsläge) (se 7.1)

4. Birth Alarm Mobile Premium/Lite kommer nu att ansluta till operatören. (Om du har installerat ett nytt SIM-kort kan Birth Alarm Mobile Premium/Lite utföra ett antal engångs konfigurationer. Detta kan ta flera minuter.)
5. När Birth Alarm Mobile Premium/Lite har upprättat en anslutning till operatören kommer statusindikatorn att blinka 1 x blått och 1 x grönt växelvis.
6. Ring nu upp Birth Alarm Mobile Premium/Lite med din egen (helst mobil) telefon. Telefonnummer till Birth Alarm Birth Alarm Mobile Premium/Lite hittar du på kortet eller etiketten på det förutbetalda paketet som du köpt eller som följde med Birth Alarm Mobile Premium/Lite. (se 7.2.1) (OBS! Din mobiltelefons nummerpresentatör måste vara påslagen. Detta innebär att när du ringer någon måste mottagaren kunna se ditt telefonnummer på skärmen på sin telefon. Om det behövs, kontrollera i manualen för din mobiltelefon.)
7. Birth Alarm Mobile Premium/Lite kommer att få ditt samtal och lagra det i sitt minne.
8. Birth Alarm Mobile Premium/Lite kommer nu att ringa tillbaka för att bekräfta numret. Du behöver **inte** svara!
9. Birth Alarm Mobile Premium/Lite är nu programmerad för användning! Efter några sekunder kommer statusindikatorn växelvis blinka mellan 1 x blått och 2 x grönt. (Du har nu möjlighet att programmera ett 2:a, 3:e och 4:e nummer med samma metod. Det finns två alternativa metoder för programmering av SIM-kortet. Dessa är via SMS eller direkt programmering på en annan mobiltelefon.)
10. När du är färdig med programmeringen, vänta ungefär 2 minuter tills Birth Alarm Mobile Premium/Lite automatiskt lämnar programmeringsläget och återvänder till normal status. (När status är normal, kommer statusindikatorn att blinka en gång kort var 8:e sekund).



### Testa:

1. Sätt igång Birth Alarm Mobile Premium/Lite ([se 10](#)) och vrid därefter Birth Alarm Mobile Premium/Lite tills den är i vertikalt läge.
2. Vänta i flera sekunder tills GSM indikatorn börjar blinka (*om du har en Birth Alarm Mobile Premium och du använder viloläget, kommer detta endast aktiveras när enheten är tillbaka till horisontellt läge efter 20 sekunder*).
3. Birth Alarm Mobile Premium/Lite kommer att ringa dig om en stund. Låt din telefon (mobil) ringa ut.

### Installation:

1. Kontrollera alltid att Birth Alarm Mobile Premium/Lite fungerar innan användning. ([se 10](#))
2. Sätt igång Birth Alarm Mobile Premium/Lite. ([se 3.2](#))
3. Placera Birth Alarm Mobile Premium/Lite i den medföljande hållaren och stäng med klämman ([se 11](#)) (Du kan enkelt växla Birth Alarm Mobile Premium/Lite på och av samtidigt som den är i hållaren).
4. Installera hållaren under grimman eller om så önskas i en anti-rull gjord med hjälp av buntband.
5. Om du installerar Birth Alarm Mobile Premium/Lite under stoets grimma är det viktigt att hållaren är säkrad rimligen tätt under hakan. (*När stoet håller sitt huvud upprätt bör Birth Alarm Birth Alarm Mobile Premium/Lite hänga i ett horisontellt läge*)

### Underhåll:

1. Kontrollera att batterinivån är tillräcklig ibland, när du besöker ditt sto. Du kan göra det snabbt genom att kontrollera färgen på statusindikatorn. Denna ska blinka grönt en gång var 8:e sekund. Om du ser en röd blink också är det dags att byta batterierna. (*Ersätt alltid alla 3 batterierna samtidigt. Uppladdningsbara batterier ska inte användas!*)

- 2. Kontrollera kredit på SIM-kortet ibland. Du gör det genom att ta ut SIM-kortet från Birth Alarm Mobile Premium/Lite och placera det i din egen mobiltelefon. Därefter ringer du upp din operators servicenummer och följer instruktionerna.*